

Szczotki węglowe

1. Odkręć śrubę regulacji głębokości, następnie zdemontuj pokrętło



2. Zdejmij pierścień zabezpieczający



3. Odkręć śruby osłony szczotek



4. Podważ osłonę, następnie zdemontuj ją razem z podkładkami



5. Wyciągnij wsuwki przewodów szczotek



6. Wymij szczotkotrzymacze



7. Obróć blaszkę szczotki, następnie wyjmij szczotki ze szczotkotrzymaczy



8. Wsuń nowe szczotki do szczotkotrzymaczy, następnie obróć blaszkę i zahacz ją pod ząbkami mocującymi



9. Zamontuj szczotkotrzymacze w obudowie. Dociśnij szczotkotrzymacz do końca, następnie wsuń go do prowadnicy



- 10.** Podłącz wsuwki przewodów do szczotek



- 11.** Zamontuj osłonę szczotek, następnie przykręć ją śrubami



- 12.** Załóż podkładki na wałek regulacji głębokości



- 13.** Zainstaluj pierścień zabezpieczający



- 14.** Zamontuj pokrętło regulacji głębokości, następnie przykręć go śrubą

