

Szczotki węglowe

1. Odkręć śruby rękojeści



2. Podważ osłonę rękojeści, następnie zdemontuj ją wraz z blokadą obrotu pilarki



3. Odkręć korki szczotkotrzymacza



4. Wyjmij zużyte szczotki ze szczotkotrzymacza



5. Obróć silnik, aby wyjąć drugą ze szczotek węglowych



6. Zainstaluj nowe szczotki węglowe w szczotkotrzymaczach pilarki



7. Wkręć korki szczotkotrzymacza



8. Obróć silnik do pierwotnej pozycji



9. Zamontuj blokadę obrotu pilarki



10. Załóż obudowę rękojeści



11. Przykręć śruby rękojeści

