

## Szczotki węglowe

1. Odkręć śruby rękojści



2. Podważ osłonę rękojści, następnie zdemontuj ją wraz z blokadą obrotu pilarki



3. Odkręć korki szczotkotrzymacza



4. Wymij zużyte szczotki ze szczotkotrzymacza



5. Obróć silnik, aby wyjąć drugą ze szczotek węglowych



6. Zainstaluj nowe szczotki węglowe w szczotkotrzymaczach pilarki



**7.** Wkręć korki szczotkotrzymacza



**8.** Obróć silnik do pierwotnej pozycji



**9.** Zamontuj blokadę obrotu pilarki



**10.** Załóż obudowę rękojeści



**11.** Przykręć śruby rękojeści

