

Włącznik

1. Odkręć śruby rękojeści



2. Podważ osłonę rękojeści, następnie zdemontuj ją wraz z blokadą obrotu pilarki



3. Odkręć śruby włącznika i wysuń przewody zasilania „L” i „N”



4. Zainstaluj przewody zasilające „L” i „N” w nowym włączniku



5. Wysuń przewody kondensatora oraz silnika wciskając wkrętak w zatrzaski włącznika



6. Zainstaluj wsuwki kondensatora w zatrzaski nowego włącznika



7. Zainstaluj przewody silnika w zatrzaski w nowym włączniku



8. Ułóż przewody oraz włącznik w wyznaczonych miejscach obudowy



9. Zamontuj blokadę obrotu pilarki



10. Załóż obudowę rękojeści



11. Przykręć śruby rękojeści

