

Włącznik

1. Odkręć śruby rękojeści



2. Podważ osłonę rękojeści, następnie zdemontuj ją



3. Wysuń włącznik z obudowy



4. Odkręć śruby zacisków włącznika, następnie wysuń przewody zasilające



5. Wsuń w otwory zatrzaskowe styków spinacz lub pinezkę, następnie wysuń przewody silnika



6. Odkręć w nowym włączniku śruby zacisków



7. Wsuń w zatrzaski przewody silnika, następnie podłącz przewody zasilające i przykręć śruby zacisków zachowując zgodność wcześniejszego podłączenia



8. Zainstaluj włącznik w obudowie i ułóż przewody



9. Zamontuj osłonę rękojeści i skręć ją śrubami

