

Zamek SDS

1. Zdemontuj wkrętakiem gumową osłonę uchwytu SDS



2. Odciągnij zamek SDS i zdemontuj pierścień osadczy segera



3. Zdejmij podkładkę oraz zamek SDS



4. Wyciągnij sprężynę zamka oraz sworzeń dociskowy



5. Nałóż nowy smar w otwory sworznia dociskowego



6. Załóż nowe sworznie dociskowe



7. Zainstaluj sprężynę oraz nowy zamek SDS



8. Odciągnij zamek SDS, zamontuj podkładkę oraz pierścień osadczy segera



9. Wciśnij gumową osłonę uchwytu SDS na uchwyt narzędziowy

