

Włącznik

1. Odkręć śruby rękojeści



2. Podważ osłonę rękojeści, następnie zdemontuj ją



3. Odkręć śruby mocowania przewodu i zdemontuj je



- 4.** Wysuń włącznik z obudowy



- 5.** Odkręć śruby zacisków włącznika, następnie wysuń przewody zasilające



- 6.** Wysuń wsuwki przewodów silnika



7. Zainstaluj wsuwki do nowego włącznika zachowując zgodność wcześniejszego podłączenia



8. Odkręć śruby zacisków nowego włącznika



9. Podłącz przewody zasilające do włącznika zachowując zgodność wcześniejszego podłączenia, następnie przykręć śruby



- 10.** Zainstaluj włącznik w obudowie i ułóż przewody w obudowie



- 11.** Zainstaluj mocowanie przewodu i przykręć je śrubami



- 12.** Zamontuj osłonę rękojeści i skręć ją śrubami

