

## Szczotki węglowe

1. Odkręć śruby rękojści



2. Podważ osłonę rękojści, następnie zdemontuj ją wraz z blokadą obrotu pilarki



3. Odkręć korki szczotkotrzymacza



**4.** Wymij zużyte szczotki ze szczotkotrzymacza



**5.** Obróć silnik, aby wyjąć drugą ze szczotek węglowych



**6.** Zainstaluj nowe szczotki węglowe w szczotkotrzymaczach pilarki



**7.** Wkręć korki szczotkotrzymacza



**8.** Obróć silnik do pierwotnej pozycji



**9.** Zamontuj blokadę obrotu pilarki



**10.** Załóż obudowę rękojeści



**11.** Przykręć śruby rękojeści

