

Przewód zasilający/Przerwa w zasilaniu

1. Odkręć śruby rękojści



2. Zdemontuj obudowę rękojści podważając ją wkrętakiem



3. Zdemontuj uchwyt przewodu zasilającego



4. Odkręć śruby włącznika i wysuń przewody zasilające



5. Załóż osłonę przewodu na nowy przewód zasilający



6. Zamontuj uchwyt przewodu zasilającego



7. Wsuń przewody do włącznika i skręć śrubami



8. Ułóż włącznik oraz przewody w obudowie



9. Zamontuj obudowę rękojeści i nałóż osłonę gumową



10. Przykręć śruby rękojeści

