

Regulacja obrotów

1. Odkręć śruby rękojeści



2. Zdejmij blokadę zagłębienia



3. Zdemontuj obudowę rękojeści



4. Odetnij przewody uszkodzonego układu zapamiętując ich podłączenie lub zrób zdjęcie



5. Ściągnij izolację z przewodów



6. Pobiel cyną wszystkie przewody



7. Załóż koszulki izolacyjne, termokurczliwe



8. Połącz przewody metodą lutowniczą



9. Podgrzej koszulki, aby się obkurczyły i nie miały możliwości zsunąć się z przewodów



- 10.** Ułóż przewody oraz układ regulacji w obudowie



- 11.** Załóż obudowę rękojeści wraz z blokadą zagłębienia

