

Włącznik

1. Odkręć śruby rękojeści



2. Zdejmij blokadę zagłębienia



3. Zdemontuj obudowę rękojeści



4. Odkręć śruby włącznika i wysuń przewody zapamiętując ich obecne podłączenie lub zrób zdjęcie



5. Usuń uszkodzony włącznik



6. Zainstaluj przewody w nowym włączniku zachowując poprzednie podłączenie



7. Przykręć śruby włącznika



8. Przykręć śruby włącznika



9. Załóż obudowę rękojeści wraz z blokadą zagłębienia

