

## Włącznik

1. Odkręć śruby rękojeści



2. Zdejmij blokadę zagłębienia



3. Zdemontuj obudowę rękojeści



4. Odkręć śruby włącznika i wysuń przewody zapamiętując ich obecne podłączenie lub zrób zdjęcie



5. Usuń uszkodzony włącznik



6. Zainstaluj przewody w nowym włączniku zachowując poprzednie podłączenie



**7.** Przykręć śruby włącznika



**8.** Przykręć śruby włącznika



**9.** Załóż obudowę rękojeści wraz z blokadą zagłębienia

