

## Włącznik

1. Odkręć śruby rękojeści



2. Zdemontuj obudowę rękojeści podważając ją wkrętakiem



3. Odkręć śruby włącznika i wysuń przewody zasilania zapamiętując ich podłączenie lub zrób zdjęcie



4. Zainstaluj nowy włącznik stosując taki sam schemat podłączenia



5. Ułóż włącznik oraz przewody w obudowie rękojeści



6. Zamontuj obudowę rękojeści



7. Naciągnij osłonę gumową na obudowę rękojeści



8. Przykręć śruby rękojeści

