

## Szczotki węglowe

1. Odkręć i wyjmij korki szczotek, następnie zdemontuj szczotki węglowe



2. Zamontuj szczotki w szczotkotrzymaczach, następnie przykręć korki

